

DUROGNOST[®] I

Nr kat. 400050 cały zestaw Durognost I

Nr kat. 400016 bufor dla wód o pH>11, but.8 ml

Proszkowy tester twardości resztkowej wody w zakresie 0,00 – 0,10°n

Tester w postaci proszku do natychmiastowego oznaczania twardości resztkowej wody w zakresie 0,00 - 0,10 °n.

Napełnić badaną wodą probówkę miarową do zaznaczonego poziomu tj. 10 ml.

Następnie dodać jedną łyżeczkę indykatora.

Po wymieszaniu pojawi się charakterystyczne zabarwienie, którego barwa określa twardość badanej próbki wody.

Zielony	= 0	⁰ n
Szary	= 0,025	⁰ n
Fioletowy	= 0,05	⁰ n
Czerwony	= 0,1	⁰ n



Xi Produkt drażniący

Zestawy R:

36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Zestawy S:

26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.