

TESTOVAL[®] PH – WERT 1 – 5,5

TESTOVAL[®] PH – WERT 5,5 – 8

TESTOVAL[®] PH – WERT 8 – 12

Nr kat. 410604 cały zestaw pH 1 – 5,5

Nr kat. 410605 zestaw uzupełniający odczynników pH 1 – 5,5

Nr kat. 410605 kuweta z paletą barw pH 1 – 5,5

Nr kat. 410610 cały zestaw pH 5,5 – 8

Nr kat. 410611 zestaw uzupełniający odczynników pH 5,5 – 8

Nr kat. 410612 kuweta z paletą barw pH 5,5 – 8

Nr kat. 410616 cały zestaw pH 8 – 12

Nr kat. 410617 zestaw uzupełniający odczynników pH 8 – 12

Nr kat. 410618 kuweta z paletą barw pH 8 – 12

Kolorymetryczny zestaw do oznaczania pH wody w zakresie :

1 – 5,5

5,5 – 8

8 – 12

Z wzorca barwnego wyjąć prostokątną kuwetkę i napełnić ją próbką wody do wysokości znaczka na ścianie. Dodać 1 kroplę indykatora i rozpuścić ją mieszając załączoną czerwoną łyżeczką. Mętne próbki wody należy uprzednio przefiltrować. Kuwetkę wstawić z powrotem do wzorca barwnego. Wzorzec barwny ustawić naprzeciw silnego źródła światła lub przed silnie odbijającym jasnym tłem. Zabarwienie próbki należy przyrównać i przyporządkować do najbardziej zbliżonego do niej zabarwienia pola wzorca barwnego i odczytać odpowiadającą temu polu podaną poniżej wartość pH.